

Blandarfästet har pålimmade tätningar runt fästhålen, mot vägg.

### Skruvinfästning

Skruvinfästning skall göras i fast regel.

### Avtätning

Skruvhålen skall tätas. Lossa skruven och fyll skruvhål och eventuell plugg med industrisilikon.

### Genomgående vattenväg

Blandarfästet kan byggas om till modell "Vaska", med genomgående vattenväg.

- Peta av locken [1] med en skruvmejsel.
  - Skruva ur pluggarna [2] och skruva istället i niplar [3] MAnr 20 96 00.
- Använd 10 mm insexnyckel.

### Dimension och mått

Inlopp G ½, 40 mm c/c.  
Blandaranslutning M26x1,5, 160 mm c/c.

