
MONTERINGSANVISNING FÖNSTER

Montera fönstret sist, när förrådet är färdigmonterat

1. Börja monteringen med att mäta ut för fönsterhålet och markera där du önskar placera fönstret. Måttet ska vara ca. 620x390mm för att lämna en liten spalt runt fönstret.
2. Använd vattenpass vid markeringarna för att kontrollera så att fönstret placeras helt rätt i våg och lod och mät även de båda diagonalerna så de är precis lika långa.
3. Såga upp fönsterhålet enligt markeringen.
Tips: Borra först fyra hål, ett i varje hörn för att komma åt att såga och använd sedan lämpligast en sticksåg för att såga ut hålet.
4. Placera nu fönstret i fönsterhålet och kontrollera med vattenpass igen så att det är rakt innan du skruvar fast det med de totalt tolv skruvar som medföljer, tre i varje foderbräda.
5. Fönstret är nu färdigmonterat.
Behandla enligt vår medföljande anvisning för målning och underhåll

Följande verktyg behövs vid montering

- Tumstock/måttband
- Vattenpass
- Borrmaskin (10mm borr)
- Såg (exempelvis sticksåg)
- Skruvmejsel/skruvdragare