

Åtgångstabell för montage av våtrumsskivor och stänkskydd

VÅTRUMSSKIVOR

Räkna med att 1 pkt (2 skivor/pkt) räcker till 1,2meter vägg.

Tillbehör

- Fibos monteringskruv med bits 3,0 x 35 mm - 30 st skruv/paket i 2400mm-höjd
- 35 st skruv/paket i 3020mm-höjd
- Fibo Seal – fogmassa - 1 tub räcker till ca 3 pkt
- Fibo profiler
 - Sockellist - 1 st (2400mm) räcker till 2 pkt
 - Invändiga hörnlister - 1 st per invändigt hörn
 - Utvändiga hörnlister - 1 st per utvändigt hörn
 - L-profiler - Efter behov beroende på utformning och ev. avslut.
- Fibo Wipes - 1 frp räcker till ca 8 pkt
- Fibo Sealing Tools – fogkloss - 1 set
- Fibo Tapping Tool - 1 st
- Fibo Grip - 1 st
- Fibo Clean - 1 st räcker till ca 8 pkt

STÄNKSKYDDSSKIVOR

Räkna med att 1 pkt (2 skivor/pkt) räcker till 1,2meter vägg.

Tillbehör

- Fibos monteringskruv med bits 3x20mm - 5 st skruv/skiva i 580mm-höjd
- Fibo Seal – fogmassa - 1 tub räcker till ca 13 pkt
- Fibo profiler
 - Invändiga hörnlister - 1 st per invändigt hörn
 - L-profiler - Efter behov beroende på utformning och ev. avslut.
- Fibo Wipes - 1 frp räcker till ca 12 pkt
- Fibo Sealing Tools – fogkloss - 1 set
- Fibo Clean - 1 st räcker till ca 12 pkt

Verktyg som behövs för ett smidigt montage

- Skruvdragare
- Fintandad såg eller cirkelsåg
- Linjal och penna
- Borr, hålsåg och sticksåg för att göra hål i panelerna
- Nivå och laser

