

LIVLINEFÄSTE Monteringsanvisning

TJB



Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsol med fotplattan i något av hålalternativen.

Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.

Byt hålalternativ tills placeringen är bra (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).

Skruva fast fotplattan med 10 st träskruv.

OBS! Avsluta 2 m från takets ytterkant.

Skjut röret genom konsolernas översta hål.

Montera rörlås utifrån sett i konsolerna genom att trä in haken i konsolens urtag.

Vik bygel över röret och lås med en självborrande skruv.

Montera sträva 6071 med en bult och mutter i konsolens hål närmast nedre rör-utaget och en självborrande skruv i röret.

