

HÄMMAR OGRÄS & MYRORNAS FRAMFART

ÅTGÅNGSTABELL VID 3 MM FOGBREDD

- ◇ Ogräshämmande
- ◇ Flexibel, motverkar sprickbildning
- ◇ Hämmar myrornas framfart
- ◇ Enkel att använda direkt från säck
- ◇ Passar alla klimat
- ◇ Olika färger att välja mellan



(Ex 1 säck på ca 9 kvm för marksten 210x140x50 mm)

Produkt	Tjocklek	Ca åtgång i kg/m ²
Marksten 210x140	40mm	2
Marksten 210x140	50mm	2,5
Marksten 210x140	100mm	5
Plattor 350x350	50mm	0,5
Plattor 350x350	70mm	1
Plattor 400x400	50mm	0,6



UTFÖRANDE

RJ Dynamatrix Flexibla Hårdfog ska vattnas gradvis 3 gånger. Vid vattningen skall man aldrig vattna direkt i fogarna då detta gör att fogsanden spolats bort. Undvik även att vattna för mycket då detta urlakar fogsanden på dess unika egenskaper. Arbeta i sektioner om max 100 kvm. Använd ett duschmunstycke med möjlighet att reglera vattenflödet.

1. Borsta Dynamatrix Flexibla Hårdfog jämnt i fogarna med en borste till dess att fogarna är helt fyllda.
2. Ta bort allt överskott av fogsand genom att använda en lövblås.
3. Blås av all överflödigt sand och eventuella dammrester med lövblåsen så att markstens yta är helt ren.
4. Vattna med duschmunstycket ca 30 cm (1 fot) från markstens yta i en svepande rörelse från vänster till höger. Börja på anläggningens högsta punkt och fokusera på att vattna på stenarna och inte i fogarna. Spola så att stenarnas yta blir fri från sand. **Observera att anläggningen inte ska dränkas i vatten.**
5. Ställ in duschmunstycket på "mist". För att arbeta snabbare kan en högtryckstvätt användas. Dock skall duschmunstycket även då vara inställt på "mist".
6. Vattna även denna gång från anläggningens högsta punkt och spola i luften så att den fina vattenduschen landar mjukt på markstens yta. Fortsätt på detta vis tills markstens yta samt fogarna blivit fuktiga.
7. Avvakta i 5 till 10 minuter och upprepa steg 6.
8. 10 minuter efter sista vattningen kontrolleras att sanden i fogarna är tillräckligt fuktig. För att kontrollera detta tar du upp lite fogsand ur fogarna på olika ställen med hjälp av t ex en skruvmejsel eller kniv. Sanden ska vara fuktig helg igenom. Om du märker att fukten inte har nått igenom helt i sanden fortsätter du att vattna enligt steg 6 tills önskat resultat uppnåtts.
9. Torktiden är ca 24 timmar i torrt väder ej understigande + 5°C.

OBSERVERA

- ◇ Lämna inga fogsandsrester på markstens yta och vattna sedan då detta gör att fogsanden hårdar och kan vara svår att avlägsna.
- ◇ Applicera inte denna produkt på en våt eller fuktig markstensyta.
- ◇ Applicera inte denna produkt om regn förväntas inom de närmsta 24 timmarna efter applikation.
- ◇ Applicera inte denna produkt om markstens underlag är betong eller saknar dränering.
- ◇ Efter appliceringen av denna produkt ska ytan (markstenen) **ej beträdas** inom 15 timmar.
- ◇ Överskrid inte fogarnas avstånd vilket är max 1,6 cm.