



## Monteringsanvisning GGM syllisolering

Se till att grundmuren eller betongplattan är plan, jämn och väl rengjord. Ta bort ojämnheter och lösa rester. Lägg därefter ut syllisoleringen med start i ett hörn.

Syllisoleringen fixeras mot underlaget med hjälp av dubbelhäftande tejp/häftmassa eller med sparsam spikning med stålpik.

Den slutliga syllisoleringen skall avslutas (skarvas) och möta startremsans ända.

Kortsida mot långsida. Eventuella tvärskarvar utförs lika tvärt (kortsida mot kortsida).

Tejpa skarvar med tätningstejp. Tejningen sker längs och över skarvlinjen samt över ytterkanten ner och in under syllremsan minst 4 cm. Se till att det blir jämnt.

Syllisoleringen ska med korrekt utförda skarvar bilda ett helt fukttätande skikt mellan grund och syll såväl som lufttätande utifrån kant och in under syllen.