

## GUIDE VID KAMINKÖP

Om Ni har trägolv eller plastgolv så måste Ni täcka framför och på sidan av kaminen. Detta gör Ni snyggt och smidigt med våra glas- eller plåtskivor som finns under rubriken tillbehör. Ni kan också ha klinker eller annat icke brännbart material. Tänk på att det ska vara minst 10 cm icke brännbart material på varje sida om kaminen och minst 30 cm framför kaminen.

Det är möjligt att montera själv, men instruktionerna måste följas och installationen skall alltid besiktas innan braskaminen/skorsten tas i bruk.

Om Ni har murstock idag behöver Ni endast en röranslutning. Vi säljer kompletta röranslutningar, med inmurningsstos och täckbricka från 1095 kr (se tillbehör). Om Ni inte har murstock behöver Ni installera en ny skorsten. Då krävs en som är isolerad och godkänd för vedeldning. Sotaren skall alltid godkänna installationen innan skorstenen tas i bruk. Vi erbjuder Schiedel Permeter som är en dubbelmantlad stålskorsten.

Vill du känna dig extra trygg vid eldning och där kaminen är ansluten till en stålskorsten? Komplettera med Heat Control. HC Guardian 100 hjälper Dig som användare att elda på ett tryggt sätt genom att mäta temperaturen i luftspalten mellan skorsten och bjälklag. Med en ljudsignal varnas sedan användaren om och när temperaturen överstiger två olika nivåer; 70 och 90 grader Celcius.

Konvektionsprincipen fördelar den varma luften snabbt och effektivt. Systemet fungerar genom att sidoplatlor/ställager monteras utanpå brännkammaren som skapar luftkanaler där den kalla luften från golvet sugas in, värms upp och går ut upptill. De flesta av Kaminexperten`s modeller använder konvektion.

Om ni vill förbättra värmespridning bör ni komplettera med Ecofan – den genialiska värmespridaren.

Lite om bygganmälan: <http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/Smahus/Braskamin/>