


Monteringsanvisning

London vändbar toppskiva



Vända / byta toppskiva

För att vända eller byta toppskivan ovanför spegeln:

Dra toppskivan rakt upp, vänd eller byt den och tryck tillbaka den ner i spåret.